




ZWILLING



2000024Y1 - 02/2022 - © 2022 ZWILLING J.A. Henckels AG

Návod k použití a péči

ZWILLING® FLATWARE



ZWILLING

www.zwilling.com

Před použitím přístroje ZWILLING si přečtěte následující pokyny k údržbě, abyste z něj měli radost po mnoho let:

Veškeré přístroje ZWILLING lze mýt v myčce nádobí. Před prvním použitím přístroje vyčistěte. Při každodenním používání a při manipulaci s přístroji mějte na paměti, že povrch porcelánu a keramiky je tvrdší než jakýkoli materiál přístrojů, proto se vyhněte přepravě a čištění přístrojů zaklíněných mezi jednotlivými kusy nádobí – například při uklízení stolu – abyste zabránili poškrábání. Kyselina mléčná, ovocná a octová obsažená v potravinách, stejně jako zbytky kuchyňské soli, mohou napadnout kov. Proto nedovolte, aby vaše přístroje zůstaly špinavé déle, než je nutné. V případě, že nemůžete přístroje ihned opláchnout, doporučujeme přesto z něj vyčistit zbytky jídla. Nedovolte, aby vaše ploché nádobí zůstalo mokré nebo namočené ve vodě.

Abyste zajistili, že proudy vody ve vaší myčce nádobí vyčistí efektivněji, umístěte je do koše na přístroje netříděné s rukojetí dolů. Skvrny nebo stopy, které stále zůstávají po čištění v myčce, mohou být důsledkem použitých čisticích prostředků na myčku. Takové skvrny nebo stopy se jednoduše odstraní komerčním přípravkem pro péči o nerezovou ocel. K čištění přístrojů nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky, protože to může zdrsnit a poškodit povrch. Používejte pouze měkké, měkké hadříky a kartáče, které nejsou nadýchané.

Zkontrolujte, zda má vaše myčka dostatek změkčovače vody a leštidla a také mycího prostředku. Ujistěte se také, že používáte pouze další produkty od jednoho výrobce/značky, protože jsou navrženy tak, aby spolu dokonale spolupracovaly. Podívejte se také na informace výrobce myčky v uživatelské příručce.

V nepravděpodobném případě, že na svém přístroji objevíte stopy rzi, může to být vrstva rzi přenesená z jiných nerezavějících výrobků. Tomu se můžete vyhnout tím, že budete v myčce čistit pouze nerezové kovové předměty. Okamžité odstranění těchto skvrn měkkým hadříkem, kartáčem nebo houbou a mycím prostředkem zabraňuje tvorbě důlkové koroze.

Důležitá poznámka:

Speciální vlastnosti přístrojů s matným povrchem mohou mít za následek, že se saténový povrch používáním místy odstraní. K osvětlení povrchu lze použít matný hadřík. Poznámka: matné povrchy se nesmí leštit.

Distributor pro ČR:

Potten & Pannen - Staněk group, a.s.
Horáčkova 5
140 00, Praha 4